

照明設備リスト

2017年9月現在

No.	名称	略称	内容	数量	備考
1	第1ボーダーライト	1BL	PS150W×68灯 3色配線(上下3回路・中3回路)L=18.0	1列	
3	第1ボーダー切替コンセント		T型20A×12ヶ付 切替スイッチ×4ヶ付	2個	上・下各1
2	第2ボーダーライト	2BL	PS150W×68灯 3色配線(上下3回路・中3回路)L=18.0	1列	
3	第2ボーダー切替コンセント		T型20A×12ヶ付 切替スイッチ×4ヶ付	2個	上・下各1
4	第1サスペンション	1SL	T型20Aコンセント×64ヶ付(16回路)L=16.2m	1列	
5	第2サスペンション	2SL	T型20Aコンセント×64ヶ付(16回路)L=18.0m	1列	
6	第3サスペンション	3SL	T型20Aコンセント×48ヶ付(12回路)L=16.2m	1列	
7	第4サスペンション	4SL	T型20Aコンセント×36ヶ付(8回路)L=16.2m	1列	コンセント9・10使用不可
8	UHフライダクト	UH	引掛型 15Aコンセント×108ヶ付(12回路)L=18.0m	1列	
9	UHライト		500Wハロゲンフラット(1色18枚 UH・LH共)	108台	
10	LHライト		300Wハロゲンフラット×8灯(4回路)L=18.0m	9台	
11	フロアコンセント	FP	C型30Aコンセント×3ヶ口(12回路) 舞台袖用	4個	
12	フロアコンセント	FP	C型30Aコンセント×2ヶ口(16回路) 舞台袖用	8個	
13	フロアコンセント	FP	C型30Aコンセント×2ヶ口(4回路) 舞台中用	2個	
14	フロアコンセント	FP直	C型30Aコンセント×2ヶ口 直電源4 効果用	2個	
15	フロアコンセント	楽器	C型30Aコンセント×1ヶ口 直電源2 楽器用	2個	
16	フロアコンセント 30A-2分岐	LH	C型30Aコンセント×4ヶ口(4回路) LH用	2個	
17	フロアコンセント 30A-2分岐	LH	C型30Aコンセント×2ヶ口(2回路) LH用	2個	
18	フロアコンセント	花FP	C型30Aコンセント×2ヶ口(4回路) 花道用	2個	
19	フロアコンセント	音響	A型100Aコンセント×1ヶ口 直電源 音響用	2個	
20	フロアコンセント	FP直	C型60Aコンセント×1ヶ口 直電源	2個	
21	フロアコンセント	FP前	C型30Aコンセント×1ヶ口(2回路) 舞台前用	3個	
22	フロアコンセント	FFP	T型20Aコンセント×2ヶ口(6回路) 舞台前用	6個	
23	トーマンタルコンセント	TOR	T型20Aコンセント×6ヶ付(3回路)L=4.2m	2列	コンセント4使用不可
24	トーマンタルライト		8吋1kW平凸レンズ	8台	
25	フットライト	F	PS60W×96灯 埋込型(4回路)L=14.4m	1列	
26	花道フットライト		PS60W×45灯 引掛型(2回路)L=9.0m	1列	
27	シーリングコンセント	CL	T型20Aコンセント×32ヶ付(16回路)L=17.1m	1列	
28	シーリングライト		8吋1kW平凸レンズ	32台	
29	トップライトコンセント	TOP	T型20Aコンセント×1ヶ口(3回路)	20個	
30	トップライト		8吋1kW平凸レンズ	7台	
31	3Fフロントサイドコンセント	3FR	T型20Aコンセント×1ヶ口(3回路)	8個	
32	3Fフロントサイドコンセント	3FR	C型20Aコンセント×1ヶ口(1回路)	2個	
33	4Fフロントサイドコンセント	4FR	T型20Aコンセント×1ヶ口(3回路)	12個	
34	4Fフロントサイドコンセント	4FR	C型20Aコンセント×1ヶ口(1回路)	2個	
35	3Fフロントサイドライト		8吋1kW平凸レンズ(4台2色)	16台	
36	4Fフロントサイドライト		8吋1kW平凸レンズ(4台3色)	24台	